# 仕様・アフターサービスについて

4.	į.	
1	Ł	
Į.	Ų.	3
7	<u>ن</u> ز	3
Ţ	迁	$\Xi$
ī,	H.	=
Ţ	Ę	Ξ
1	T.	=
1	JH.	11;
1		711
7		
	三三日	117
	NF	7117
1.7	万万万	7117
7. 1	N F F	

アフターガービスについて

定	格	ř	電	圧	交流100V
定	格	周	波	数	50/60Hz共用
消費電力	L	:-	タ	_	600W
電力	ŧ	_	タ	_	100/95W 50/60Hz
外	形	寸	法 (c	cm)	幅 約43×奥行 約24.5×高さ 約29.5
質					約7.4kg
タ	1	•	マ	_	食パンコース・ソフト食パンコース 4時間~13時間
粉	(小麦	麦粉)	) の 됨	量容	食パンコース400g~500g パン生地コース (バターロール) 300g~600g
電	源	コ	_	7	約1.4m
温	度	ヒ :	ı —	ズ	オーブン部 (本体部) 172℃
定	格	1	電	カ	700/695W 50/60Hz

#### ■保証書の内容のご確認と保管のお願い。

必ず「販売店印及びお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から 受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

- ■保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ■修理を依頼されるとき

#### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理をさせていただきます。

#### 《保証期間を経過しているとき》

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

●販売店にご依頼にならない場合には、お近くの別紙相談窓口にご連絡ください。

#### 補修用性能部品について

- ●ホームベーカリーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 製品に関する問い合わせは…

上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関する問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店又は、別紙の相談窓口までお問い合わせください。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

#### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 TEL.(06)6356-2391

BB-E55型 N-(0)



自動ホームベーカリー

19995

品番 BB-E55

# 取扱説明書・お料理ノート



## もくじ

_ , _	
安全上のご注意 1 ~ 4	パン生地コース21~32
各部のなまえ5~6	ジャムコース33~34
操作部の表示とはたらき7	ケーキコース35~39
各部の扱い方8	お手入れ40~41
パンとケーキづくりの材料と道具9	Q & A ······42~44
おいしく頂くために10	こんなパンが焼けたときは44~45
食パンコース11~19	故障かな?と思ったら46
ソフト食パンコース・タイマーの使い方20	仕様、アフターサービスについて…裏表紙

# で使用の前に

※ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも ので、「警告「注意」の2つに分けてお知らせしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う 可能性が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生 する可能性が想定される内容を示します。

# 記号について

記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的 な注意内容が描かれています。下図の場合は「感電注意」を示します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な 禁止内容が描かれています。下図の場合は「分解禁止」を示します。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれて います。下図の左は「差込みプラグを抜く」、右は必ず実行していただく「強制」内容です。





※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

●改造はしないでください。また修理 技術者以外の人は、分解したり修理 をしないでください。

火災・感電・けがの原因となります。修理は、 お買い上げの販売店またはメーカー指 定のお客様相談窓口にご相談ください。





●定格15A以上のコンセントを単独 で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部 が異常発熱して発火することがあります。



コンセントを 単独で使用



◎水につけたり、水をかけたりしない でください。

ショート・感電の恐れが



水場での 使用禁止

あります。

◎電源コードや差込みプラグが傷ん だり、コンセントの差込みがゆるい ときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。






●交流100V以外では使用しないで ください。

火災・感電の原因となります。



●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張っ たり、ねじったり、たばねたりしないでください。

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。




#### **魚注** 意


●差込みプラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに必ず先端の差込み プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあり ます。










●使用時以外は、差込みプラグをコン セントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電、漏 電火災の原因になります。





●蒸気口に手を触れないでください。

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上

では使用しないでください。


火災の原因となります。

やけどをすることがあります。特に乳幼 児にはさわらせないようご注意ください。



●使用中や使用直後は高温部(本体・パンケース・庫内・ふた内側など)に触れ ないでください。


高温ですのでやけどの原因となります。



# お願い


焼き上げ後パンケース、庫内、ハネ、ふ た内側など熱くなっていますのでパン ケースを取り出すときは、必ずミトン やふきんを使ってください。

(やけどの恐れがあります。)



焼き上がったパンをパンケースから 取り出すときは、フランジ部(持ち手部) をしっかりと持って取り出してください。

(不安定な持ち方をすると、すべってやけ どをすることがあります。)



本体のパンケース取付部に指を入れ ないでください。

(けがの原因になります。)




#### 次のような場所で使わないでください。

- ●火気や湿気のある所(本体が変形する原 因になります。)
- ●壁の近く(壁から5cm以内)(蒸気により 壁などを傷める原因になります。)
- ●直射日光のあたる所 (故障の原因になります。)


ふたや蒸気口にふきんをかけないでください。 次の場合も故障の原因になりますので注意してください。

- ·異物をつけたままにしないでください。
- ・パン・ケーキ・ジャムづくり以外には使わないでください。
- ・決められた容量以上入れないでください。
- ・パンケースを変形させないでください。
- ・パンケースの連結部を水につけないでください。



庫内はいつも清潔にしてください。


(汚れやカスをためたままにしていると、こげることがあります。)



## 安全装置について

安全のため、ふたを閉めないと運転しないようになっています。

●安全スイッチ穴には棒などを差し込まないでください。 けがや故障の原因になります。





キルティングを

手のひら側にして

はめる

# 計量スプーン(1個)

イースト、塩、砂糖などをはかります。 中(M)すりきり一杯約8mL

大(L)すりきり一杯約14mL

小(S)すりきり 一杯約4.5mL

6


<sup>1</sup>/2の位置 (約半量のめやす)

※各スプーンの線は約1/2量のめやす

〈すりきり一杯当たりの重さのめやす〉

	小(S)	中(M)	大(L)
ドライイースト	約3g	約5g	
塩	約5g	約9g	
スキムミルク			約6g
砂糖			約8g

容量は、市販の計量スプーンと異なります。



キー表示	は た ら き
2-2 A	お好みのコースを選ぶときに押します。 (食パン→食パン(具入り)→早焼き食パン→ソフト食パン→パン生地→ジャム→ケーキ1→ケーキ2→食パンに戻ります。)
焼き加減	好みの焼き加減(ふつう·うすい)を選ぶときに押します。 (食パン·食パン(具入り)·早焼き食パン·ケーキ1の各コースで使えます。)
(えダート) 取消	調理やタイマーをスタートするとき、調理が終わったときや調理を取り消すときに押します。 (調理中や保温中に取り消しするときは少し長めに押してください。)
♥ 91マ- ▲	焼き上がりまでの時間をセットするときに押します。(食パン・ソフト食パンの各コースで使えます。)  ④を押すごとに10分単位で減り、 ・を押すごとに10分単位で増えます。 (4時間~13時間までセットできます。)押し続けると早送りができます。

#### 各コースについて


食パンコース	3時間30分で食パンが出き上がります。
食パン(具入り)コース	ぶどうパンなど「具入り食パン」のコースです。スタートしてから、約30分後に具入れ報知をします。食パンコースと同じく3時間30分で出き上がります。
早焼き食パンコース イーストを普通より少し多めに(1.5倍の量)使用し、パンを早く焼き」 るコースです。2時間30分で出き上がります。	
ソフト食パンコース	しっとりやわらかな食パンを焼き上げます。3時間20分で出き上がります。
パン生地コース バターロールやピザ、クロワッサンなどの生地を作るときに使うコース 1 時間45分で、コネから発酵まで行います。	
ジャムコース いちごやマーマレードなどの手作りジャムが簡単に出きます。1 時間2 で出き上がります。	
ケーキ1コース バターケーキなどの、バターたっぷりのしっとりしたケーキを焼き上げる 2時間で出き上がります。	
ケーキ2コース	スポンジケーキ用のコースです。やわらかく軽いケーキが出き上がります。 あらかじめ、下ごしらえをする必要があります。 このコースは焼き上げのみ行います。1時間20分で出き上がります。

# パンケース

#### 取り出し方

バンケースのフランジ部を持って手前にひき (①)、固定バネがはずれたら上方向に持ち上 げ取り出します(②)。


調理後はパンケースが熱いので、必ずミトンなどをご使用ください。




#### 取り付け方

パンケースの凹部を本体底部の凸部に差し込みます。

最後に「カチッ」と音がするまでパンケースの 左右を押し込みます。(傾いているとパンができません。)




※ヒーターに当たらないようにご注意ください。



# 八

#### 取り付け方

回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取り付けます。 ※浮き上がっているとパンができません。



# おいしく頂くために

# 材料

# 小麦粉

- ●パンづくりは一般にたんぱく質の多い強力粉を使います。(パンの種類により薄力粉を混ぜることもあります。)
- ●水でねると "グルテン" が形成されて空気を包む のでパンがふくれます。
- ※国内産の小麦で作った小麦粉は、収穫時期や銘柄によりグルテン量が異なるため、パンの膨らみに きができることがありますのでおすすめできません。

#### 怎

●生地のグルテンを安定させます。また、発酵しすぎを押さえる役目もします。

#### 乳製品

●スキムミルクや牛乳のことで、パンの光沢や風味 を良くし、パンの柔らかさを保ちます。

#### ドライイースト

●予備発酵のいらないものを使います。適度な温度・ 水・糖分を与えると活動して、炭酸ガスをつくります。

#### 少 糖

●イーストの発酵を助け、焼き色や風味を良くし、パンの柔らかさを保ちます。

#### バター


●柔らかく、ツヤのあるパンに仕上げます。

#### **7K**

●他の材料を溶かし合わせたりパンを柔らかくする 役目をします。

#### yn

●味と香り、色つやをよくします。



# 1 材料は新鮮なものを


●粉は湿気がキライです。製造年月日の新しいものを選び開封後はできるだけ早目に使いましょう。



#### **●**イーストについて

このホームベーカリーでは「予備発酵の いらないドライイースト」を使用してくだ さい。

イーストは生き物です。製造年月日の新 しいものを選び開封後は密閉して冷蔵 庫または冷凍庫に入れて保存しましょう。



# 2 材料は正確にはかりましょう

●正確にはからないと、できあがりが悪くなってしまいます。

はかるときは、材料用のはかり(1目盛 10g以下のもの)をお使いください。



付属のスプーンではかるときはすりき りではかってください。押しつけたり すると正確にはかれません。



# 3保存のしかた(パン・ケーキ)

- ●しばらく置いてから食べるときは、ビ ニール袋などに入れて、乾燥を防いでください。
- ●冷凍して保存するときはよくさまして からラップに包むか、ビニール袋に入 れ冷凍庫へ入れます。


#### パンミックスについて

1回分の材料をパックした便利なパンミックス2斤用があります。

パンミックスを使うと計量の手間が省け パン作りがグンと手軽になります。


※パンミックスは、象印製品取扱店でお求めいただけます。(象印専用品番BB-MH20型(2斤用570g)をご指定ください。)





# 1 パンケースを取り出す


パンケースのフランジ部を持って手前にひき(①)、固定バネがはずれたら上方向に持ち上げ取り出します(②)。



# 2パンケースにハネをセットする


回転軸とハネの穴の形を合わせ確実に取り付けます。

※浮き上がっているとパンができません。



# 3 パンケースに材料を正確に計量し、入れる

- ①水を入れます。
- ②強力粉・砂糖・スキムミルク・塩・バターを入れます。
- ③ドライイーストを入れます。ドライイーストは、水にふれないように粉の中央に入れます。
- ※水の中にドライイーストが入りますとパンがうまく出来ないことがあります。




# 4 パンケースを入れ、ふたを閉める

①パンケースの凹部を本体底部の凸部に差 し込みます。

最後に「カチッ」と音がするまでパンケースの左右を押し込みます。

- ※ヒーターに当たらないようにご注意くだ さい。
- ②ふたを閉めます。



# 5通電する

- ①差込みプラグをコンセントに確実に差し込みます。
- ② 3:30 が点滅します。
- ●いずれかのキーを操作すると点灯に変わります。



# 食パンコース

# 6 スタートさせる

- ①「食パン」コースになっているか確認し、焼き加減 キーを押し 「ふつう」・「うすい」どちらかを選びます。
- ②スタート/取消キーを押します。
- ●調理/タイマーランプが点灯し20分間ねかし後、コネがスタートします。
- ※ふたを開けたままですとスタート/取消キーは受けつけません。ピーという ブザー音と共に表示部に「ふた」の文字が数回点滅してお知らせします。
- ◎ 出き上がりは3時間30分後です。(出き上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。)
- ※焼き上げ中は、本体が熱くなります。やけどをする恐れがありますのでご注意ください。
- ※調理中はふたを開けないでください。 (ふたを開けると運転が停止した状態になりうまくできないことがあります。)

# / パンケースを取り出す

出き上がるとブザーがピーと8回鳴り、調理/タイマーランプが消えます。

- ※ スタート/取消キーを少し長めに押し、ふたを開けてミトンやふきんなどを使って取り出します。
- ※スタート/取消キーを押さない場合
- **◎ 60分間保温しますができるだけ早く取り出してください。(表示部に「できあがり」・「保温中」** を表示します。)
- ◎ふたを開けたまま放置すると、ブザーがピピピッと鳴り続けます。

できるだけ早く取り消してください。

※熱くなったパンケースを熱に弱い敷物などの上に置かないでください。 敷物の破損の原因になります。

# 8 パンを取り出す


パンケースを逆さにし、数回振り、パンを取り出します。

- ※やけどをしないように取り出してください。
- ※パンの出き上がり状態によっては取り出しにくい場合があります。
- ※パンといっしょにハネがはずれてしまった場合、熱くなっていますので、 はしなどで取り除いてください。

# 使用後は

差し込みプラグを持って、コンセントから抜きます。

(この他にも「食パン」コースを使っていろいろな食パンを作ることができます。 (技術の分量は各レシビを参照してください。115~16ページ)











①コースキーを押し、コースを選びます。 **「食パン(具入り)」は 3:30** を表示、「早焼き食パン」は 2:30 を表示、「ソフ ト食パン」は3:20 を表示します。

- ※「食パン(具入り)」、「早焼き食パン」コースはタイマーが使えません。
- ②焼き加減キーを押し「ふつう」・「うすい」どちらかを選びます。
- ※「ソフト食パン」コースは使えません。
- ③ スタート/取消キーを押します。 出き上がりは、「食パン(具入り)」3時間30分後、「早焼き食パン」2時間30分 後、「ソフト食パン」3時間20分後です。
- ※「食パン(具入り)」は、スタート約30分後にピッピッとブザーが鳴ります。 (ふたを開けるまで5分間連続して鳴ります。)ふたを開けるとコネが停止します。 すばやく具を入れてふたを閉めてください。再びコネが始まります。

# 食パン(具入り)・早焼き食パン・ソフト食パン

1~5までは食パンコース(11~12ページ)と同じ手順で行ってください。 (花型の分量は各レシビを参照してください。17~20ページ)




















# 全粒粉パン

材料	2斤:	分	1.55	t分
水	350mL		270mL	\$2000000000000000000000000000000000000
強力粉	450g		360g	
全粒粉	50g		40g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2
塩	9g	M1	6g	M <sup>2</sup> /3
パター	15g		12g	
ドライイースト	5g	M1	4.5g	S11/2

#### つくり方

食パンと同じ要領で材料を全てセッ トし、「食パン」コースでつくります。




# 多かほちゃパン

材料	2斤分		1.5斤分	
水	270mL		210mL	
強力粉	500g		400g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L1½
塩	9g	M1	6g	$M^2/3$
バター	15g		12g	
ドライイースト	5g	M1	4.5g	S11/2
かぼちゃ(正味)	100g		75g	

#### つくり方

- ●かぼちゃは、ゆでてつぶします。き れいな黄色に仕上げたい場合は、 皮をむきます。
- ②食パンと同じ要領で材料を全てセ ットし、「食パン」コースでつくり






材料	2 斤:	分	1.5۶	分
水	280mL		220nL	
強力粉	500g		400g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2
塩	9g	M1	6g	M <sup>2</sup> /
バター	15g		12g	
ドライイースト	5g	M1	4.5g	S11/
ほうれん草(正味)	100g		75g	

#### つくり方

- ●ほうれん草は、葉先のやわらかい 部分をゆでて、みじん切りにして 水けをしぼります。水けをしぼっ たものは約半分の重さになります。
- ②食パンと同じ要領で材料を全てセ ットし、「食パン」コースでつくり ます。



# チョコレートパン

材料	2斤:	¢	1.55	伏宁
水	350mL		270mL	
強力粉	500g		400g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2
塩	9g	M1	6g	M <sup>2</sup> /3
バター	15g		12g	
ドライイースト	5g	M1	4.5g	S11/2
ココア	4g	S2	3g	S11/2
チョコチップ	100g		75g	Market State of the Control of the C

つくり方 食パンと同じ要領で材料を全てセッ

トレ、「食パン」コースでつくります。


このマークは?



タイマーが使えない タイマー

# 食パン(具入り)コース

# 窓ぶどうパン



材料	2斤	2斤分		分
水	350mL		270mL	
強力粉	500g		400g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2
塩	9g	M1	6g	M2/3
バター	15g		12g	
ドライイースト	5g	M1	4.5g	S11/2
干しぶどう	120g		90g	

#### つくり方

- ●干しぶどう以外の材料を食パンと 同じ要領でセットし、「食パン(臭 入り)」コースでつくります。
- ②約30分後、ブザーが鳴ったら、ふた を開けてすばやく干しぶどうを加 え、ふたを閉めます。
- ◆ラム酒漬けの干しぶどうを使うと、 いっそう風味が良くなります。

# ペーコンパン

材料	2万	2 斤分		
水	330mL			
強力粉	500g			
砂糖	24g	L3		
スキムミルク	12g	L2		
塩	9g	M1		
バター	15g			
ドライイースト	5g	M1		
ペーコン	80g	145743250		
玉ねぎ	20g			

#### つくり方

- ●ベーコンは5mm角に、玉ねぎはみ じん切りにして、玉ねぎが透き通 るまで炒めます。
- ②①以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、「食パン(具入り)」コースでつくります。
- ③約30分後、ブザーが鳴ったら、ふた を開けてすばやく①を加え、ふた を閉めます。



#### つくり方

- ●ドライフルーツはみじん切りに、 バターは一口位に切っておきます。
- ②ドライフルーツ以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、「食パン (具入り)」コースでつくります。
- ③約30分後、ブザーが鳴ったら、ふた を開けてすばやくドライフルーツ を加え、ふたを閉めます。

# 917

# 祭チーズパン

材料	2斤分	2 斤分		
水	330mL			
強力粉	500g			
砂糖	24g L3			
スキムミルク	12g L2			
塩	9g M1			
バター	15g			
ドライイースト	5g M1			
プロセスチーズ	100g			

#### つくり方

- ●プロセスチーズは5mm角に切ります。
- ②①以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、「食パン(具入り)」コースでつくります。
- ③約30分後、ブザーが鳴ったら、ふた を開けてすばやく①を加え、ふた を閉めます。


# **営パネトーネ**

水	220mL		コアントロー	28mL	L2
<b>D</b> D	約100g	中2個	バニラエッセンス		S1/2
強力粉	420g		レモンエッセンス		S1/2
薄力粉	80g		アニスシード	2.5g	S1
砂糖	24g	L3	ドライフルーツ	200g	
塩	9g	M1	/干しぶどう100g·干し	パパイヤ4	Og•
バター	100g		√オレンシピール40g・ア	ソゼリカ	20g
ドライイースト	- 5g	M1			

◈干しパパイヤは他のフルーツでも可

#### ブランデーの香り高い クリームチーズを添えて

クリームチーズ200gを室温に戻し、 なめらかにして、サワークリーム100g と粉砂糖大さじ2をまぜ合わせます。 ブランデー大さじ3~4でのばして、 パネトーネにつけていただきます。



# 図くるみパン

材料	2斤分
水	350nL
強力粉	500g
砂糖	24g L3
スキムミルク	12g L2
塩	9g M1
バター	15g
ドライイースト	5g M1
くるみ	100g

#### つくり方

- **●**くるみは砕いておきます。
- ②①以外の材料を食パンと同じ要領でセットし、「食パン(具入り)」コースでつくります。
- ③約30分後、ブザーが鳴ったら、ふた を開けてすばやく①を加え、ふた を閉めます。

# 早焼き食パンコース

# 斜食パン

材料	2 Fi	2 斤分		1.5斤分	
水 24-1-14/	350mL		280mL 400g		
強力粉 砂糖	500g 24g	L3	16g	200 100 100 100 100	
スキムミルク 塩	12g	L2 M1		L11/2 M <sup>2</sup> /3	
塩 パター	15g	IVII	12g	101.73	
ドライイースト	7.5g	M11/2	6g	S2	

#### つくり方

食パンと同じ要領で材料を全てセットし、「**早焼き** 食パン」コースでつくります。

# 経ほうれん草パン

材料	2万	2 斤分		1.5斤分	
水	280mL		230mL		
強力粉	500g		400g		
砂糖	24g	L3	16g	L2	
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2	
塩	9g	M1	6g	M <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	
バター	15g		12g		
ドライイースト	7.5g	M11/2	6g	S2	
ほうれん草(正味)	100g		75g		

#### つくり方

- ●ほうれん草は葉先のやわらかい部分をゆでて、 みじん切りにして水けをしぼります。水けをし ぼったものは約半分の重さになります。
- ②食パンと同じ要領で材料を全てセットし、「早焼き食パン」コースでつくります。

# **愛チョコレートパン**

材料 2斤		分	1.5斤分	
水	350mL		280mL	
強力粉	500g		400g	
砂糖	24g	L3	16g	L2
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2
塩		M1	6g	M2/3
バター	15g		12g	
ドライイースト	17	M11/2	6g	S2
ココア		S2		S11/2
チョコチップ	100g		75g	

#### つくり方

食パンと同じ要領で材料を全てセットし、「**早焼き 食パン**」コースでつくります。

※パンの出き上がりは、食パンコースの写真をご参照ください。

# 全粒粉パン

材料	2万	2斤分		1.5斤分	
水 強力粉 全粒粉 砂糖 スキムミルク 塩 パター ドライイースト	350mL 450g 50g 24g 12g 9g 15g 7.5g	L3 L2 M1	280m. 360g 40g 16g 9g 6g 12g 6g	L2 L1½ M¾	

#### つくり方

食パンと同じ要領で材料を全てセットし、「**早焼き 食パン**」コースでつくります。

# 図かぼちゃパン

材料	材料 2 斤分		1.5斤分		
水	270mL		220mL		
強力粉	500g		400g		
砂糖	24g	L3	16g	L2	
スキムミルク	12g	L2	9g	L11/2	
塩	9g	M1	6g	M <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	
バター	15g		12g		
ドライイースト	7.5g	M11/2	6g	S2	
かぼちゃ(正味)	100g		75g		

#### つくり方

- ◆かぼちゃは、ゆでてつぶします。きれいな黄色に 仕上げたい場合は、皮をむきます。
- ②食パンと同じ要領で材料を全てセットし、「早焼き食パン」コースでつくります。



# タイマーの使い方

食パン・ソフト食パンに使えます。

◎焼き上がりまでの時間を、10分単位でセットできます。

食パン 4 時間~13時間 ソフト食パン 4 時間~13時間 セットのしかた

# コースキーで食パン・ソフト 食パンのいずれかを選ぶ

# 2タイマーキーで時間を合わせる

- ▼押すごとに10分単位で減ります。▲押すごとに10分単位で増えます。
- ※押し続けると早送りができます。

# 3スタート/取消キーを押す

調理/タイマーランプが点灯します。 焼き上がりまでの残り時間を1分単位で表示します。

#### お願い

次のような材料を使用した場合にはタイマーを使わないでください。 ● 牛乳・ジュース・野菜・卵など。(腐敗することがあります。)

